

# COLLECTE DE DONNÉES LÉGALES



## TAK-READER & TAK-FLASH

Lecteur et clé de déchargement

La clé vous permet de télécharger les données véhicules. Le lecteur assurera le transfert des données légales des conducteurs (cartes) et des véhicules (clé) sur le PC.



## SCANDRIVE 5

Téléchargement en libre service

Les conducteurs téléchargent eux-même les données dans la borne et, via une connection réseau, les archives sont envoyées dans un dossier.



## TX-BOX 2

Téléchargement nomade

Vous collectez les données directement sur le parc, à partir de cartes ou de tachygraphes, avec ce boîtier nomade et autoalimenté de téléchargement légal.



## TX-VISIO RDL

Téléchargement à distance

Placé dans le véhicule et muni de la technologie GPRS, le boîtier télécharge automatiquement les données légales des conducteurs et des véhicules où qu'ils soient.

Découvrez notre logiciel de gestion des temps de service **TX-VISIO WEB** sur [www.dis-transics.com](http://www.dis-transics.com).



## DIS-TRANSICS

111, Route de Nîmes - F-30560 St Hilaire de Brethmas  
Tel +33 (0)4 66 61 00 17 - Fax +33 (0)4 66 61 00 71  
[www.dis-transics.com](http://www.dis-transics.com) - [info@dis-transics.com](mailto:info@dis-transics.com)